使 用 手 册

联想（北京）有限公司

欢 迎 使 用

感谢您选择天玑 XP210 随身电脑。天玑 XP210 是基于Microsoft Windows for Pocket PC 2002简体中文系统的个人随身设备，精致轻巧的天玑XP210可以放入您的衬衫口袋，随时随地陪伴在您的身边，让您工作、生活更加轻松。

天玑 XP210 采用了金属机身；它简洁流畅的外型、便于携带的设计、出色的扩展功能、绚丽的彩色屏幕，超长的使用时间，以及内置的多款实用软件，给您良好的使用体验。

本手册为您系统地介绍了如何使用、使用技巧以及注意事项，请在使用前仔细阅读手册，以便快速掌握使用方法。

版 权 说 明

用本产品前请仔细阅读本手册，本手册的软件图片仅供参考，可能会有个别图片与产品的实际显示不同，请以产品的实际显示为准。本手册中所涉及的人名和信息，除非特别指明，均属虚构。未经联想（北京）有限公司书面许可，无论出于什么目的，均不得将本书的任何部分以任何形式或以任何手段（电子的或机械的）进行复制和传播。联想（北京）有限公司保留所有权利。

联想（北京）有限公司对于因误操作、产品维修、电池或其它意外情况等引起的个人数据资料的删除或丢失不负任何责任，也不对由此造成的其它间接损失负责。请您随时利用随机提供的备份工具将个人数据资料备份到您的台式（笔记本）电脑上。特别是您长期放置本产品前，请务必提前将本产品的数据进行备份，以防止电池电量耗尽后造成数据丢失。在本手册中关于网络功能的描述，因 Internet 服务商可能的系统调整，通过部分 ISP 上网收发邮件可能异常。

联想（北京）有限公司致力于不断改进产品功能和性能，因此保留对本手册中所描述的任何产品进行改进而不预先通知的权利。

联想，Legend，天玑，PALM365 等徽标是联想（北京）有限公司的注册商标或商标。

Microsoft、Windows、Windows NT、ActiveSync 为微软公司的商标或注册商标。

本手册提到的其他商标或注册商标为相应公司拥有。

目　　录

前言.....1
维护保养.....2
旅行准则.....3
电池使用.....3
　使用时间.....3
　充电方法.....3
数据安全及备份.....4
　设置开机密码.....4
　备份数据.....5
　使用 ActiveSync 同步到 PC.....7
关于本手册.....8
如何获得帮助.....9
　随机帮助.....9
　网站.....9

第一章　初识产品.....11
打开包装.....12
产品外观.....12
　左侧面和正面.....12
　上侧面.....13
　下侧面.....13
　背面.....13
配件介绍.....14
　电源适配器.....14
　触笔.....14
　USB 电缆.....14
　线控耳机.....14
硬件信息.....15
软件信息.....16
　系统.....16

联想.....17

第二章 快速入门.....19
第一次使用.....20
开关机.....23
设置方法.....24
今日画面.....25
导航栏和开始菜单.....25
状态图标.....26
气泡式的提示.....26
新建菜单.....27
自定义屏幕外观和壁纸.....27
启动和退出应用程序.....28
启动应用程序.....28
退出应用程序.....30
快捷任务.....30
应用程序窗口.....32
随身家园.....33
添加和删除程序.....33
更换背景.....34
输入方式.....34
键入.....34
手写.....36
全屏手写.....37
自由书写.....40
画图.....40
录音.....41
联系人.....42
新建联系人.....43
查看联系人.....43
查找联系人.....44
日程表.....45
新建约会.....46
查看约会.....47

发送会议通知.....47
便笺.....48
新建便笺.....48
任务.....49
新建任务.....50
利用红外端口收发数据.....51
发送信息.....51
接收信息.....52

第三章　连接互联网.....53
连接方式.....54
新建拨号连接.....54
连接 ISP.....58
配置网络.....58
浏览网页.....62
网页自动调整版面.....63
设置视图.....64
移动收藏夹.....64
定义移动收藏夹.....64
查看移动收藏夹.....65
收发邮件.....66
使用浏览器.....66
使用收件箱.....67
接收邮件.....70
阅读邮件.....71
写邮件.....72
管理电子邮件.....72
新建文件夹.....73
移动 / 复制邮件.....73
删除邮件.....74
MSN Messenger.....74
启动 MSN Messenger.....74
设置.....74
建立联络网.....75

第四章　　与 PC 连接.....77
Microsoft ActiveSync.....78
安装 Microsoft ActiveSync.....78
连接方式.....81
通过 USB 电缆连接.....81
通过红外端口连接.....82
建立连接.....82
在 PC 上管理文件.....84
同步.....85
解决同步冲突.....85
备份和恢复.....86
通过 PC 的 ActiveSync.....87
手动备份.....87
还原.....87

第五章　　设置.....89
主人信息设置.....90
设置菜单.....91
设置声音和提醒.....92
设置快捷按键.....94
调整灯光.....95
舒适度.....96
管理内存.....97
查看内存容量.....97
增加存储内存.....97
使用内存管理器终止程序.....98
管理电源.....99
安装和删除程序.....100
安装程序.....100
删除程序.....101
设置时间.....102

第六章　　应用程序.....105
Pocket Word.....106

启动 Pocket Word.....106
建立新文档.....106
更改新建模板.....107
Pocket Excel.....108
启动 Pocket Excel.....108
建立新工作簿.....108
拆分窗口.....109
密码保护工作簿.....110
Windows Media Player.....111
建立播放表.....112
自定义快捷按钮.....112
资源管理器.....113
查找文件.....114
随身相册.....114
查看图片.....114
金山词霸.....116
屏幕取词.....116
随身书屋.....117
手机通.....117
设置连接.....117
发送短信.....118
同步手机数据.....118
随身游戏中心.....119

附录

附录一：故障排除.....121